


# HONDA

**GX240 · GX270 · GX340 · GX390**



Numero de serie et tape de moteur

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

33ZH9612  
00X33-ZH9-6120



HONDA EUROPE N.V.(EEC)  
[www.honda-engines-eu.com](http://www.honda-engines-eu.com)

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un moteur Honda.

Ce manuel couvre les opérations d'utilisation et d'entretien des votre moteur:  
GX240 • GX270 • GX340 • GX390

Toutes les informations de cette publication sont basées sur les dernières données concernant le produit disponibles au moment de la mise sous presse.

La Honda Motor Co., Ltd. se réserve le droit d'effectuer des modifications à tout moment, sans préavis et sans aucune obligation de sa part.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans une autorisation écrite.

Ce manuel doit être considéré comme un élément permanent du moteur et doit l'accompagner en cas de revente.

Attacher une attention particulière aux indications précédées des mentions suivantes:

**⚠ATTENTION** Signale une forte possibilité de blessures corporelles graves, voire un danger mortel si les instructions ne sont pas suivies.

**PRECAUTION** Signale une possibilité de détérioration de l'équipement ou de propriété si les instructions ne sont pas suivies.

**REMARQUE** Signale une possibilité de détérioration de l'équipement ou de dégâts matériels si les instructions ne sont pas suivies.

**NOTE:** Fournit des informations utiles.

En cas de problème, ou pour toute question concernant votre moteur, veuillez vous adresser à un revendeur Honda agréé.

**⚠ATTENTION**  
Le moteur Honda est conçu pour assurer un service sûr et fiable dans des conditions d'utilisation conformes aux instructions. Avant d'utiliser ce moteur, veuillez lire et assimiler le contenu de ce manuel. A défaut, vous vous exposeriez à des blessures et l'équipement pourrait être endommagé.

# 1 CONSIGNES DE SECURITE

## ▲ATTENTION

Pour la sécurité d'utilisation –



● Les moteurs Honda ont été conçus pour assurer un fonctionnement stable et fiable lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions données. Lire attentivement le manuel d'instructions avant de faire fonctionner le moteur. Ne pas le faire pourrait se traduire par des blessures personnelles et des dommages matériels.

- Toujours effectuer les contrôles préliminaires (page 6 ) avant de mettre le moteur en marche. Il vous sera ainsi possible d'éviter un accident ou des dommages de l'équipement.
- Pour éviter tout risque d'incendie et pour obtenir une ventilation adéquate, placer le moteur à au moins 1 m des bâtiments ou des autres équipements pendant son utilisation. Ne pas placer d'objets inflammables près du moteur.
- Les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à distance de la zone de travail à cause d'une possibilité de brûlures par des éléments du moteur chaud ou de blessure en provenance de tout équipement que le moteur peut utiliser pour fonctionner.
- Savoir comment arrêter le moteur et comprendre à fond le fonctionnement de toutes les commandes. Ne jamais laisser quiconque utiliser le moteur sans de bonnes instructions.
- Ne pas approcher de substances inflammables, telles qu'essence, allumettes, etc., près du moteur lorsqu'il est en marche.
- Faire le plein dans un endroit bien aéré et avec le moteur arrêté. L'essence est une substance extrêmement inflammable qui peut exploser dans certaines conditions.
- Ne pas remplir le réservoir de carburant complètement. S'assurer que le bouchon de remplissage est bien refermé.
- Si de l'essence a été renversée, bien nettoyer et attendre que les vapeurs d'essence se soient dissipées avant de mettre le moteur en marche.
- Ne pas fumer et n'approcher ni flammes ni étincelles près du moteur au moment de faire le plein, ou près de l'endroit de stockage de l'essence.
- Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique. Eviter toute inhalation de gaz d'échappement. Ne jamais faire tourner le moteur dans un garage fermé ou dans un espace clos.
- Placer le moteur sur une surface stable. Ne pas incliner le moteur de plus de 20° par rapport à l'horizontale.

## Consignes de Securite

### ▲ATTENTION

Pour la sécurité d'utilisation –


- Ne rien placer sur le moteur car cela entraînerait des risques d'incendie.
- Un pare-étincelles est disponible en option pour ce moteur. Il est illégal dans certaines zones de faire fonctionner un moteur sans pare-étincelles. Vérifier les lois et règlements en vigueur avant d'utiliser le moteur.
- Le silencieux devient très chaud pendant le fonctionnement et reste chaud pendant un moment après l'arrêt du moteur. Faire attention à ne pas toucher le silencieux alors qu'il est chaud. Pour éviter de sévères brûlures ou des risques d'incendie, laisser le moteur se refroidir avant de le transporter ou de le remiser à l'intérieur.

### EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

Ces autocollants sont prévus pour attirer l'attention sur des risques potentiels pouvant entraîner des blessures graves. Prière de le lire attentivement.

Si l'autocollant se détache ou devient illisible, s'adresser à un distributeur Honda pour le remplacer.

PRIERE DE LIRE LE  
MODE D'EMPLOI




## 2 BRANCHEMENTS DE BATTERIE (pour démarreur électrique)

Utiliser une batterie de 12 V avec une capacité ampère-heure d'au moins 18 Ah.

Connecter le câble positif (+) de batterie à la borne à solénoïde de démarreur, de la manière indiquée.

Raccorder le câble négatif de la batterie (-) à un boulon de montage de moteur, boulon de cadre ou autre bonne connexion de masse du moteur.

S'assurer que les connexions de câble de batterie sont bien serrées et qu'il n'y a pas de trace de corrosion. Éliminer toute trace de corrosion et enduire les bornes et les extrémités de câble avec de la graisse.



### ⚠ ATTENTION

- La batterie dégage des gaz explosifs; ne pas approcher d'étincelles, de flammes vives ou de cigarettes. Pendant la charge assurer une bonne aération du lieu.
- La batterie contient de l'acide sulfurique (électrolyte) qui brûle la peau et les yeux. Toujours porter des gants et une visière de protection.
  - Si de l'électrolyte tombe sur la peau, rincer à l'eau claire.
  - Si l'électrolyte rentre dans les yeux, passer de l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consulter tout de suite un médecin.
- L'électrolyte est un poison.
  - Si vous en avez, boire de grandes quantités d'eau ou de lait puis du lait de magnésium ou de l'huile végétale et consulter tout de suite un médecin.
- NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

### REMARQUE

- N'utiliser que de l'eau distillée pour la batterie. De l'eau du robinet raccourcirait la durée de service de la batterie.
- Ne pas remplir la batterie au-delà de la ligne de NIVEAU SUPERIEUR car l'électrolyte risquerait de déborder et de corroder le moteur ou les pièces proches. Laver immédiatement tout électrolyte renversé.
- Faire attention à ne pas connecter la batterie en inversant la polarité car cela court-circuiterait le système de charge de la batterie et déclencherait le disjoncteur.

### 3 CONTRÔLES AVANT L'UTILISATION

#### 1. Niveau d'huile moteur


##### PRECAUTION

- Faire tourner le moteur avec une quantité insuffisante d'huile peut très sérieusement l'endommager.
- S'assurer de vérifier le moteur placé sur une surface horizontale, le moteur étant arrêté.

1. Déposer le bouchon de remplissage d'huile et essuyer la jauge de niveau.
2. Introduire la réglette-jauge dans le goulot de remplissage d'huile sans la visser. Vérifier le niveau d'huile sur la réglette-jauge.
3. Si le niveau est bas, faire le plein jusqu'au haut de la tubulure de remplissage d'huile avec de l'huile recommandée.

Utiliser de l'huile Honda 4 temps ou une huile moteur équivalente, hautement détergente et de première qualité, certifiée pour satisfaire ou dépasser les exigences des constructeurs automobiles américains pour la classification des services SG, SF. Les huiles moteur classées SG, SF porteront cette indication sur le bidon.

L'huile SAE 10W-30 est recommandée pour un usage général, toute température. Si l'on utilise une huile monograde, choisir la viscosité appropriée pour la température moyenne de sa région.




Température ambiante

- ① MONO GRADE
- ② MULTI GRADE

##### PRECAUTION

L'utilisation d'une huile moteur non détergente ou 2 temps peut raccourcir la durée de service du moteur.

BOUCHON DE REMPLISSAGE/  
JAUGE D'HUILE



NIVEAU D'HUILE SUPERIEUR


## 2. Huile de démultiplicateur (Pour modèle équipé)

Vérifier le niveau de l'huile pour engrenages du train démultiplicateur.  
Remplir d'huile moteur de classe SG, SF si nécessaire.

〈 Réduction 1/2 avec embrayage de type centrifuge automatique 〉

1. Déposer le bouchon de remplissage d'huile et essuyer la jauge de niveau.
2. Introduire la réglette-jauge dans le goulot de remplissage sans la visser. Vérifier le niveau d'huile sur la réglette-jauge.
3. Si le niveau est bas, faire l'appoint jusqu'au niveau supérieur marqué sur la jauge, avec la même huile que celle préconisée pour le moteur (voir les recommandations sur l'huile moteur à la page 6 ).

**Capacité d'huile:** 0,30 l




### 3. Filtre à air

#### **PRECAUTION**

**Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air.**  
**Cela entraînerait une usure prématurée du moteur.**


#### 〈Type à deux éléments〉

1. Vérifier les éléments du filtre à air pour s'assurer qu'ils sont bien propres et en bon état.
2. Nettoyer ou remplacer les éléments si nécessaire (page 21 ).




#### 〈Type cyclone〉

1. Vérifier l'état de propreté du filtre ou s'il y a une obstruction des éléments.
2. Rechercher toute trace de saleté encastrée dans le carter cyclone. Le nettoyer si nécessaire (page 22 ).



〈Type demi-sec〉

Vérifier l'état de propreté du filtre ou s'il y a une obstruction de l'élément (page 23 ).




〈Type à bain d'huile〉

1. Vérifier que l'élément du filtre à air est propre et en bon état. Nettoyer l'élément ou le remplacer si nécessaire (page 23 ).
2. Vérifier le niveau et l'état de l'huile.

**PRECAUTION**

Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air. Cela entraînerait une usure prématurée du moteur.



#### 4. Carburant

Utiliser de l'essence automobile (sans plomb ou à faible teneur en plomb de préférence afin de réduire les dépôts dans la chambre de combustion).

Ne jamais utiliser de mélange huile/essence ou de l'essence sale. Veiller à ce que de la saleté, de la poussière ou de l'eau ne pénètrent pas dans le réservoir d'essence.

#### ▲ATTENTION

- L'essence est un produit hautement inflammable et qui explose sous certaines conditions.
- Faire le plein dans un endroit bien aéré, le moteur arrêté. Ne pas fumer ou approcher de flammes vives ou d'étincelles près du lieu où le plein est effectué et près du lieu de stockage de l'essence.
- Faire attention à ne pas renverser d'essence pendant le remplissage du réservoir. Les éclaboussures ou les vapeurs d'essence risqueraient de prendre feu. Avant de mettre le moteur en marche, s'assurer que l'essence renversée a séché et que les vapeurs sont dissipées.
- Eviter le contact direct de l'essence sur la peau ou de respirer les vapeurs.


**NE PAS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Avec le moteur arrêté et sur une surface horizontale, retirer le bouchon du réservoir de carburant et vérifier le niveau de carburant.

Si le niveau de carburant est bas, remplir le réservoir.

Ne pas remplir le réservoir de carburant complètement. Remplir le réservoir jusqu'à 25 mm du haut du réservoir pour permettre la dilatation du carburant. Dans certaines conditions d'utilisation, il peut être nécessaire de baisser le niveau du carburant.

Après avoir refait le plein, s'assurer que le bouchon du réservoir est correctement et solidement fermé.



### **ESSENCES CONTENANT DE L'ALCOOL**


Si l'on décide d'utiliser une essence contenant de l'alcool ("gazole"), s'assurer que son indice d'octane est au moins égal à l'indice recommandé par Honda. Il existe deux types de gazole: le premier contient de l'éthanol, le second du méthanol. Ne pas utiliser de gazole contenant plus de 10% d'éthanol. Ne pas utiliser une essence contenant du méthanol (alcool méthylique ou alcool de bois) sans solvants et inhibiteurs de corrosion pour méthanol. Ne jamais utiliser une essence contenant plus de 5% de méthanol, ceci même si elle contient des solvants et des inhibiteurs de corrosion.

### **NOTE:**

- Les dommages du circuit d'alimentation ou les problèmes de performances du moteur résultant de l'utilisation de carburants contenant de l'alcool ne sont pas couverts par la garantie. Honda n'est pas en mesure d'approuver l'utilisation de carburants contenant du méthanol car la preuve n'est pas encore pleinement faite qu'ils sont bien adaptés.
- Avant de se ravitailler dans une station-service que l'on connaît mal, essayer de savoir si l'essence contient de l'alcool, quel est le type d'alcool utilisé et dans quel pourcentage. Si l'on constate une anomalie de fonctionnement après avoir utilisé une essence contenant de l'alcool ou une essence que l'on suspecte d'en contenir, revenir à une essence que l'on sait ne pas contenir d'alcool.

## 4 MISE EN MARCHÉ DU MOTEUR


1. Placer le robinet d'essence sur la position "ON" (ouvert).




2. Mettre la tirette de starter sur la position de FERMETURE.

### NOTE:

Ne pas utiliser le starter lorsque le moteur est chaud ou lorsque la température atmosphérique est élevée.




3. Déplacer le levier des gaz légèrement vers la gauche.



4. Lancer le moteur.


- Avec démarreur à corde:  
Mettre l'interrupteur du moteur sur la position marche (ON).



Tirer la poignée de lancement jusqu'à ce que l'on sente une résistance, puis la tirer d'un coup sec.

### PRECAUTION

Ne pas laisser la poignée de lancement revenir brutalement contre le moteur. La ramener lentement pour éviter tout dommage du démarreur.



POIGNEE DU LANCEMENT


- Avec le démarreur électrique (pour modèle équipé):

Tourner l'interrupteur du moteur à la position "START" (démarrage) et l'y maintenir jusqu'à ce que le moteur démarre.

### NOTE:


Ne pas utiliser le démarreur électrique pendant plus de 5 secondes à la fois. Si le moteur ne démarre pas, relâcher la clé et attendre 10 secondes avant d'actionner à nouveau le démarreur.

Lorsque le moteur démarre, remettre l'interrupteur sur la position marche (ON).




## 5 FONCTIONNEMENT

1. Lorsque le moteur commence à se réchauffer, mettre graduellement la tirette du starter sur la position d'OUVERTURE.



2. Mettre le levier des gaz sur la position correspondant à la vitesse du moteur souhaitée.



### Systeme d'Alerte d'Huile (Pour modele egiupe)

Le systeme d'Alerte d'Huile a ete congu pour prevenir tout endommagement du moteur par manque d'huile dans le carter moteur. Avant que le niveau d'huile dans le carter ne tombe au-dessous de la limite de securite, le systeme d'Alerte d'Huile arrete automatiquement le moteur (l'interrupteur du moteur reste sur la position marche ON).

## REMARQUE


**Si le moteur s'arrete et ne redemarre pas, verifier le niveau de l'huile moteur (page 6 ) avant de proceder a la recherche d'une autre cause de panne.**

### Disjoncteur (pour demarreur electrique)

Le disjoncteur de circuit protege le circuit de charge de la batterie. Un court-circuit ou une batterie connectee avec une polarite inversee declenchera le disjoncteur.

Le voyant vert a l'interieur du disjoncteur sortira pour indiquer le declenchement du disjoncteur. Dans ce cas, determiner la cause du probleme et la corriger avant de reeclencher le disjoncteur.


Enfoncer le bouton du disjoncteur pour reeclencher.




## 6 ARRÊT DU MOTEUR

Pour arrêter le moteur en cas d'urgence, mettre l'interrupteur du moteur sur la position arrêt (OFF). Lorsque les conditions sont normales, procéder de la manière suivante:


1. Mettre le levier des gaz complètement à droite.



2. Tourner l'interrupteur du moteur à la position "OFF".



3. Placer le robinet d'essence sur la position "OFF" (fermé).



## **7** ENTRETIEN

### **⚠ATTENTION**

- Arrêter le moteur avant d'effectuer toute opération d'entretien.
- Pour prévenir tout démarrage accidentel, couper le contact du moteur et déconnecter le capuchon des bougies d'allumage.
- L'entretien du moteur doit être effectué par un concessionnaire Honda agréé, à moins que le propriétaire ne possède toutes les informations d'entretien et les outils qui conviennent et qu'il soit suffisamment qualifié pour le faire.

### **PRECAUTION**

**N'utiliser que des pièces d'origine Honda ou leur équivalent. L'utilisation de pièces de rechange de qualité non équivalente peut entraîner une détérioration du moteur.**

Il est essentiel d'effectuer un contrôle et un réglage réguliers de tout moteur Honda afin de maintenir les performances à un niveau élevé. Un entretien régulier prolonge également la durée de vie du moteur. La fréquence de l'entretien et les opérations à effectuer sont décrites dans le tableau ci-dessous et aux pages suivantes.

## Programme d'entretien

FREQUENCE D'ENTRETIEN Effectuer ces opérations après le nombre indiqué de mois ou d'heures d'utilisation, selon ce qui arrive en premier.		Chaque utilisation	Premier mois ou 20 heures	Tous les 3 mois ou 50 heures	Tous les 6 mois ou 100 heures	Tous les ans ou 300 heures
DESCRIPTION						
Huile moteur	Vérifier le niveau	<input type="radio"/>				
	Renouveler		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
Huile du réducteur (modèles concernés seulement)	Vérifier le niveau	<input type="radio"/>				
	Renouveler		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
Filtre à air	Vérifier	<input type="radio"/>				
	Nettoyer			<input type="radio"/> (1)	<input type="radio"/> * (1)	
	Remplacer					<input type="radio"/> **
Coupelle de décantation	Nettoyer				<input type="radio"/>	
Bougie	Vérifier-régler				<input type="radio"/>	
	Remplacer					<input type="radio"/>
Pare-étincelles (pièce en option)	Nettoyer				<input type="radio"/>	
Régime de ralenti	Vérifier-régler					<input type="radio"/> (2)
Jeu aux soupapes	Vérifier-régler					<input type="radio"/> (2)
Chambre de combustion	Nettoyer	Après toutes les 500 h (2)				
Réservoir de carburant et filtre à carburant	Nettoyer				<input type="radio"/> (2)	
Tuyau de carburant	Vérifier (Remplacer si nécessaire)	Tous les 2 ans (2)				

**NOTE:** \* Carburateur à évent interne avec double élément seulement.

(Type cyclonique tous les 6 mois ou 150 heures.)

\*\* Ne remplacer que le type à élément en papier. Type cyclonique tous les 2 ans ou 600 heures.

(1): Entretien du filtre à air plus fréquemment lors de l'utilisation dans des endroits poussiéreux.

(2): Ces opérations doivent être confiées à un revendeur Honda agréé, à moins que l'utilisateur ne possède les outils nécessaires et ne soit mécaniquement qualifié. Se reporter au Manuel d'atelier Honda.

(3): Dans le cadre d'une utilisation commerciale, noter les heures de fonctionnement afin de déterminer les bons intervalles de maintenance.

## 1. Renouvellement de l'huile

Vidanger l'huile lorsque le moteur est encore chaud afin d'assurer une vidange rapide et complète.

1. Retirer le bouchon de remplissage d'huile et le bouchon de vidange pour vidanger l'huile.
2. Reposer le bouchon de vidange et le resserrer à fond.
3. Refaire le plein avec de l'huile recommandée (voir page 6 ) et vérifier le niveau d'huile.
4. Reposer le bouchon de remplissage d'huile.


### CAPACITÉ EN HUILE MOTEUR:

1,10 ℓ


### CONTENANCE EN HUILE DEMULTIPLICATEUR 1/2:

0,30 ℓ

#### [HUILE MOTEUR]



#### [HUILE D'ENGRENAGE DE REDUCTION]



### PRECAUTION

Un contact prolongé avec de l'huile moteur usée peut provoquer le cancer de la peau. Bien que cette éventualité soit peu probable, à moins de manipuler tous les jours de l'huile usée, il n'en reste pas moins conseillé de se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon dès que possible après avoir manipulé de l'huile usée.

### NOTE:

Prrière de jeter l'huile moteur usée de manière telle qu'elle ne nuise pas à l'environnement. Nous vous suggérons de l'amener dans un bidon scellé à votre station essence locale pour régénération. Ne pas la jeter à la poubelle, la verser au sol ou dans un égout.

## 2. Entretien du filtre à air

Si le filtre à air est sale, le passage vers le carburateur sera restreint. Pour éviter tout mauvais fonctionnement du carburateur, entretenir régulièrement le filtre à air. L'entretenir plus fréquemment lorsque le moteur est utilisé dans des endroits extrêmement poussiéreux.

### ▲ATTENTION


Ne jamais utiliser d'essence ou de solvants à point d'éclair bas pour le nettoyage de l'élément du filtre à air. Un incendie ou une explosion peut en résulter.

### PRECAUTION

Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air. Cela entraînerait une usure prématurée du moteur.

#### 〈Type à deux éléments〉

1. Déposer l'écrou à oreilles et le couvercle du filtre à air. Retirer les éléments et les séparer. Vérifier attentivement si les deux éléments ne sont pas déchirés ou troués et les remplacer s'ils sont endommagés.
2. Élément en mousse: Laver l'élément dans une solution de nettoyage domestique et d'eau chaude, puis le rincer à fond, ou le laver dans un solvant non inflammable ou à point d'éclair élevé. Laisser complètement sécher l'élément.  
Tremper l'élément dans de l'huile moteur propre et en exprimer l'huile en excès. Le moteur fumera lors du démarrage initial si trop d'huile est restée dans la mousse.
3. Élément en papier: Tapoter légèrement l'élément plusieurs fois sur une surface dure afin d'en retirer la saleté en excès, ou envoyer de l'air comprimé à travers le filtre, de l'intérieur vers l'extérieur. Ne jamais essayer d'enlever la saleté à l'aide d'une brosse; le brossage forcerait la saleté à l'intérieur des fibres. Remplacer l'élément en papier s'il est excessivement sale.




### <Type cyclone>

1. Déposer l'écrou à oreilles et le couvercle du filtre à air. Retirer les éléments et les séparer. Vérifier attentivement si les deux éléments ne sont pas déchirés ou troués et les remplacer s'ils sont endommagés.
2. Élément en mousse: Le nettoyer dans de l'eau savonneuse chaude, le rincer et le laisser sécher complètement. Ou, le nettoyer dans un solvant à point d'éclair élevé et le laisser sécher. Tremper l'élément dans de l'huile moteur propre et en exprimer tout l'excès. Le moteur fumera lors du démarrage initial si trop d'huile est restée sur la mousse.
3. Élément en papier: Tapoter légèrement l'élément plusieurs fois sur une surface dure afin d'en retirer la saleté en excès, ou envoyer de l'air comprimé à travers le filtre, de l'intérieur vers l'extérieur. Ne jamais essayer d'enlever la saleté à l'aide d'une brosse; le brossage forcerait la saleté à l'intérieur des fibres. Remplacer l'élément en papier s'il est excessivement sale.

(Nettoyage du carter cyclone)

1. Lorsque le carter cyclone est sale, dévisser les trois vis à pan spéciales et essuyer ou laver les éléments avec de l'eau. Ensuite, sécher entièrement les éléments et les remonter avec soin.




### PRECAUTION

- Lors du remontage du cyclone, s'assurer que l'attache située sur l'admission d'air s'ajuste bien dans la cannelure du couvercle du filtre préliminaire.
- Faire attention à monter le guide d'air dans la bonne direction.


<Type demi-sec>

1. Dévisser l'écrou à oreilles, retirer le couvercle du filtre à air et sortir l'élément.
2. Laver l'élément filtrant dans un solvant non inflammable ou à point d'éclair élevé et le sécher complètement.
3. Tremper l'élément dans de l'huile moteur propre et en exprimer l'huile en excès.
4. Remettre l'élément du filtre à air et le couvercle en place.



<Type à bain d'huile>

1. Dévisser l'écrou à oreilles, retirer le couvercle du filtre à air et sortir l'élément.
2. Laver l'élément avec un détergent ménager dilué dans de l'eau tiède. Le rincer ensuite abondamment ou le laver avec un solvant non inflammable ou ayant un point d'éclair élevé. Laisser l'élément sécher complètement.
3. Tremper l'élément dans de l'huile moteur propre et l'essorer pour enlever toute l'huile en excès. Le moteur se mettra à fumer au cours du premier démarrage si trop d'huile est laissée dans la mousse.
4. Vider toute l'huile du boîtier du filtre à air et enlever toutes traces de saleté en lavant le boîtier avec un solvant non inflammable ou ayant un point d'éclair élevé, puis le faire sécher.
5. Remplir le boîtier du filtre à air jusqu'au repère de niveau. Utiliser la même huile que celle préconisée pour le moteur (voir les recommandations sur l'huile moteur à la page 6 ).
6. Reposer l'élément et le couvercle.




CONTENANCE EN HUILE: GX240 · GX270 ... 0,06 ℓ  
GX340 · GX390 ... 0,08 ℓ

### 3. Nettoyage de la coupelle de sédimentation

#### **ATTENTION**

- L'essence est une substance extrêmement inflammable qui peut exploser dans certaines conditions. Ne pas fumer et n'approcher ni flammes ni étincelles de l'aire de remisage.
- Après la repose de la coupelle à sédiment, vérifier s'il y a des fuites et s'assurer que la zone est bien sèche avant de mettre le moteur en marche.

Fermer le robinet de carburant. Déposer la coupelle à sédiment et le joint torique et les laver avec un solvant non inflammable ou ayant un point d'éclair élevé. Les sécher complètement et les remettre en place. Ouvrir le robinet de carburant et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.



### 4. Entretien de la bougie d'allumage

Bougie d'allumage recommandée: BPR6ES (NGK)

W20EPR-U (DENSO)

#### **PRECAUTION**

**Ne jamais utiliser une bougie d'allumage ayant une gamme thermique impropre.**


Pour assurer le bon fonctionnement du moteur, la bougie d'allumage ne doit présenter aucun dépôt et son écartement doit être correct.

1. Déposer le capuchon de bougie d'allumage et utiliser une clé pour bougie d'allumage de dimension correcte pour déposer la bougie.

#### **ATTENTION**


Si le moteur vient de fonctionner, le silencieux est très chaud. Faire attention à ne pas toucher le silencieux.

CAPUCHON DE  
BOUGIE D'ALLUMAGE




2. Inspecter visuellement la bougie d'allumage et la jeter si les électrodes sont usées ou si l'isolant est fendu ou écaillé. En cas de réutilisation nettoyer la bougie avec une brosse métallique.
3. Mesurer l'écartement des électrodes à l'aide d'un calibre d'épaisseur. Le corriger si nécessaire en tordant l'électrode latérale.

L'écartement doit être:  
0,70–0,80 mm



4. Vérifier que la rondelle de la bougie d'allumage est en bon état et visser la bougie à la main pour éviter de fausser les filets.
5. Après avoir mis la bougie d'allumage en place, la serrer à l'aide d'une clé à bougie pour comprimer la rondelle.



#### NOTE:

Pour l'installation d'une nouvelle bougie d'allumage, serrer de 1/2 tour après son assise pour comprimer la rondelle. Pour l'installation d'une bougie d'allumage ancienne, serrer de 1/8–1/4 de tour après l'assise de la bougie pour comprimer la rondelle.

#### **PRECAUTION**

**La bougie d'allumage doit être serrée correctement. Lorsque la bougie est mal serrée, elle risque de chauffer considérablement et d'endommager le moteur.**

## 5. Entretien du pare-étincelles (pièce en option)


### ATTENTION

Le silencieux devient très chaud si le moteur a été mis en marche. Le laisser se refroidir avant de procéder.

### PRECAUTION

Le pare-étincelles doit être entretenu toutes les 100 heures pour maintenir son efficacité.


1. Déposer les deux écrous de 8 mm et retirer le silencieux du cylindre.
2. Retirer les trois vis de 4 mm déflecteur d'échappement et déposer le déflecteur.
3. Retirer les quatre vis de 5 mm du dispositif de protection du silencieux et déposer ensuite le dispositif de protection du silencieux.
4. Retirer la vis de 4 mm du pare-étincelles et retirer le pare-étincelles du silencieux.



5. Utiliser une brosse métallique pour retirer les dépôts de carbone de l'écran du pare-étincelles.

### PRECAUTION

Faire attention à ne pas endommager l'écran du pare-étincelles.



### NOTE:


Le pare-étincelles ne doit être ni fêlé ni troué. Le remplacer si nécessaire.

6. Reposer le pare-étincelles et le silencieux dans l'ordre inverse de la dépose.

## 6. Réglage de régime de ralenti du carburateur

1. Mettre le moteur en marche et le laisser chauffer à sa température de fonctionnement normale.
2. Le moteur tournant au ralenti, tourner la vis de butée d'ouverture du papillon de manière à obtenir le régime de ralenti normal.

**Régime de ralenti standard:**  $1.400 \pm \begin{matrix} 200 \\ 150 \end{matrix} \text{ min}^{-1}$ .



VIS D'ARRÊT DES GAZ

### • Utilisation à haute altitude

A haute altitude, le mélange standard air-carburant du carburateur est trop riche. Les performances du moteur diminuent et la consommation de carburant augmente.

Les performances à haute altitude peuvent être améliorées grâce à des modifications particulières du carburateur. Si le moteur doit fonctionner en permanence à une altitude supérieure à 1.500 m, demander à un concessionnaire Honda agréé d'apporter ces modifications au carburateur.

Même avec un réglage correct de la carburation, la puissance du moteur diminue d'environ 3,5 % pour chaque augmentation d'altitude de 300 m. L'effet de l'altitude sur la puissance est encore plus important si aucune modification du carburateur n'est effectuée.

### **PRECAUTION**


L'utilisation du moteur à une altitude inférieure à celle pour laquelle le carburateur est prévu peut entraîner une réduction des performances, un surchauffement et un endommagement grave du moteur, du fait que le mélange air-carburant sera trop pauvre.

## 8 CÂBLE DE COMMANDE DES GAZ ET STARTER (PIECE EN OPTION)


Le levier de commande des gaz et la tirette du starter sont pourvus d'orifices permettant la fixation de câble en option. Les croquis suivants illustrent la méthode de pose d'un câble rigide et d'un câble tressé. En cas d'utilisation d'un câble tressé, poser un ressort de rappel de la manière illustrée.

Il est nécessaire de desserrer l'écrou de frottement du levier de commande des gaz lorsque le papillon est actionné à l'aide d'un câble.

[COMMANDE DES GAZ A DISTANCE]



[STARTER A DISTANCE]



## 9 TRANSPORT/REMISE

### ATTENTION

Lors du transport du moteur, mettre le robinet du carburant sur la position fermeture (OFF) et maintenir le moteur horizontal pour empêcher le carburant de se répandre. Les vapeurs de carburant ou le carburant renversé risquent de s'enflammer.


Avant un remisage prolongé du moteur:

1. S'assurer que l'aire de remisage n'est pas excessivement humide ou poussiéreuse.
2. Vidanger le carburant...

### ATTENTION

L'essence est une substance extrêmement inflammable qui peut exploser dans certaines conditions. Ne pas fumer et n'approcher ni flammes ni étincelles de l'aire de remisage.

- a. Avec le robinet de carburant fermé (position OFF), retirer la coupelle à sédiment et la vider.
  - b. Ouvrir le robinet de carburant (position ON) et vidanger l'essence du réservoir de carburant. La recueillir dans un récipient approprié.
  - c. Remettre la coupelle à sédiment en place et la serrer à fond.
  - d. Vidanger le carburateur en desserrant la vis de vidange et recueillir l'essence dans un récipient approprié.
3. Changer l'huile moteur (voir page 19).
  4. Retirer la bougie d'allumage et verser environ une cuillère à soupe d'huile moteur propre dans le cylindre. Faire plusieurs tours au moteur pour répartir l'huile et reposer la bougie d'allumage.
  5. Tirer lentement sur la poignée de lancement jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie. Continuer à tirer jusqu'à ce que l'encoche de la poulie du démarreur vienne s'aligner sur l'orifice du démarreur à détente (voir l'illustration ci-dessous). Sur cette position la soupape d'admission et la soupape d'échappement sont fermées, ce qui contribue à protéger le moteur contre la corrosion interne.



Faire correspondre le repère sur la poulie du démarreur avec l'orifice situé au sommet du démarreur à détente.

6. Moteur à démarreur électrique: Déposer la batterie et la remiser dans un endroit frais et sec. La recharger une fois par mois.
7. Recouvrir le moteur pour le protéger de la poussière.

## 10 DÉPISTAGE DES PANNES


Le moteur ne démarre pas sous l'action du démarreur à détente:

1. L'interrupteur du moteur est-il sur la position marche (ON)?
2. Y a-t-il suffisamment d'huile le moteur?
3. Y a-t-il de l'essence dans le réservoir?
4. L'essence atteint-elle le carburateur?
5. L'essence atteint-elle le carbuérateur?

Pour le vérifier, desserrer la vis de vidange avec le robinet de carburant couvert (position ON).

### ⚠ ATTENTION

Si de l'essence est renversée, s'assurer que la zone est sèche avant de mettre le moteur en marche. L'essence renversée ou les vapeurs d'essence peuvent prendre feu.



6. La bougie d'allumage est-elle en bon état? (page 24)
7. Si le moteur ne démarre toujours pas, le faire vérifier par un concessionnaire Honda agréé.

Le moteur ne démarre pas en utilisant le démarreur électrique:

1. Est-ce que les câbles de la batterie sont bien connectés et sans corrosion?
2. Est-ce que la batterie est correctement chargée?

### NOTE:

Si le moteur ne charge pas la batterie, vérifier le disjoncteur de circuit.

3. Si le démarreur fonctionne mais que le moteur ne démarre pas, suivre la procédure de dépiستage des pannes décrite pour le fonctionnement du démarreur à recul.

## **1** CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	GX240	GX270
Code de description d'équipement de puissance	GC04	GCAB
Longueur	360 mm	
Largeur	420 mm	
Hauteur	410 mm	
Poids à sec	23,5 kg	

### **Moteur**

Type de moteur	4 temps, soupape en tête, 1 cylindre	
Cylindre	242 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>
Alésage × Course	73 × 58 mm	77 × 58 mm
Puissance maxi.	5,9 kW (8,0 PS)/ 3.600 min <sup>-1</sup> (tr/mn)	6,6 kW (9,0 PS)/ 3.600 min <sup>-1</sup> (tr/mn)
Couple maxi.	16,6 N·m (1,7 kgf·m)/ 2.500 min <sup>-1</sup> (tr/mn)	19,1 N·m (1,95 kgf·m)/ 2.500 min <sup>-1</sup> (tr/mn)
Capacité du réservoir de carburant	5,9 ℓ (1.56 US gal , 1.30 Imp gal)	
Consommation de carburant	230 g/PSH	
Système de refroidissement	Air forcé	
Système d'allumage	Transistor magnétique	
Sens de rotation d'arbre PTO	Sens inverse des aiguilles d'une montre	

### **NOTE:**

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Dimensions	GX340	GX390
Code de description d'équipement de puissance	GC05	GCAA
Longueur	390 mm	
Largeur	450 mm	
Hauteur	435 mm	
Poids à sec	31 kg	

### Moteur

Type de moteur	4 temps, soupape en tête, 1 cylindre	
Cylindre	337 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>
Alésage × Course	82 × 64 mm	88 × 64 mm
Puissance maxi.	8,1 kW (11,0 PS)/ 3.600 min <sup>-1</sup> (tr/mn)	9,6 kW (13,0 PS)/ 3.600 min <sup>-1</sup> (tr/mn)
Couple maxi.	23,5 N·m (2,4 kgf·m)/ 2.500 min <sup>-1</sup> (tr/mn)	26,4 N·m (2,7 kgf·m)/ 2.500 min <sup>-1</sup> (tr/mn)
Capacité du réservoir de carburant	6.5 ℓ (1.72 US gal , 1.43 Imp gal)	
Consommation de carburant	230 g/PSh	
Système de refroidissement	Air forcé	
Système d'allumage	Transistor magnétique	
Sens de rotation d'arbre PTO	Sens inverse des aiguilles d'une montre	

### NOTE:

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

## NOTES

### **Head office :**

#### **HONDA EUROPE N.V.**

European Engine Center

Langerbruggestraat 104, B-9000 GENT

TEL. +32(0)9 250 12 11

FAX +32(0)9 250 14 24

VAT: BE 418.250.835 - HRG 125.024

Fortis Bank : BE33 2900 0170 0046

BIC GEBABEBB

[www.honda-engines-eu.com](http://www.honda-engines-eu.com)

### **France**

#### **Product Information Center :**

#### **European Engine Center**

Park d'activités de Pariest

Allée du 1er Mai

Croissy Beaubourg

F-77313 Marne-La-Vallée Cedex 13

TEL. +33(0)1 60 37 31 18

FAX +33(0)1 60 37 33 66